

Regards Télécom 25x25x25



En limite de propriété, préparer en fond de tranchée un lit de sable damé ou de béton maigre réglé en fonction du niveau des sols finis.



Préparer les emboitures à utiliser (ø 100) en dégagant les opercules au marteau.



Découper le bouchon réducteur côté privé au Ø extérieur des gaines utilisées.



Le mettre en place dans son emboiture par l'extérieur ; l'autre restera en attente. Puis mettre le regard en place dans la fouille.



Mettre en place les gaines aiguillées.



Utilisation d'une réhausse (+ 10 cm).



Fermer avec un couvercle.

Service **TECHNICO-COMMERCIAL** : Tél. : 02 41 63 73 25 - Fax : 02 41 63 73 23
e-mail : tech-com.nicoll@alixaxis.com
